

## Informacje ogólne:

- Transport, załadunek i rozładunek produktów muszą być wykonywane przez kompetentny personel w odpowiednich rękawicach.
- Odpowiedzialność za profesjonalny montaż, w tym za zastosowane materiały montażowe, spoczywa na monterze. Domoferm GmbH & Co. KG nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo zmontowane elementy.
- Jakakolwiek gwarancja kompletności niniejszej instrukcji montażu jest wykluczona i nie uprawnia do składania reklamacji. W przypadku pytań dotyczących instalacji lub szczegółów produktu należy skontaktować się z producentem.
- Podczas zamawiania produktu należy upewnić się, że jest on zgodny z obowiązującymi przepisami budowlanymi, wytycznymi OIB, normami i przepisami.
- Należy pamiętać, że efektywna szerokość prześwitu może różnić się od szerokości prześwitu w zależności od typu zastosowanego zawiasu lub geometrii wrębu drzwi.
- Należy zwrócić uwagę na dopuszczalne różnice klimatyczne pomiędzy pomieszczeniami oddzielonymi od elementu drzwiowego. Użytkowanie drzwi w specjalnych warunkach klimatycznych (np. na basenie, w saunie, chłodni, specjalnych pomieszczeniach roboczych itp).
- Dodatkowe wymagania dotyczące elementu bramy, takie jak wpływ oparów chemicznych, wymagają pisemnej zgody Domoferm GmbH & Co. KG.
- Domoferm GmbH & Co. KG zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych.
- Z wyjątkiem błędów w składzie i druku!
- Akcesoria i małe części (śruby, gwoździe, zaciski itp.) należy przechowywać z dala od małych dzieci - ryzyko zadławienia i uduszenia!

## Instrukcje instalacji:

- Należy przestrzegać instrukcji zawartych w odpowiednich instrukcjach instalacji i montażu.
- Aby uniknąć obrażeń, należy prawidłowo używać niezbędnych narzędzi i materiałów pomocniczych (postępować zgodnie z instrukcjami odpowiednich producentów produktów).
- Części elementu należy przechowywać w pozycji leżącej, na płaskim podłożu lub w pozycji stojącej, zabezpieczone przed przewróceniem, wyłącznie w suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Najlepiej przechowywać ramkę poziomo w pudełku przy wilgotności względnej 45% i temperaturze między 15 a 20°C. Należy unikać bezpośredniego kontaktu z wilgocią.
- Przy podnoszeniu i przenoszeniu należy zachować odpowiednią postawę ciała. W razie potrzeby należy użyć odpowiedniego sprzętu do podnoszenia i transportu.
- Montaż ramy może nastąpić dopiero po zakończeniu wszystkich prac malarskich, tapicerskich i podłogowych.
- Sąsiednie części ściany muszą być suche, a wilgotność względna w pomieszczeniu musi być PONIŻEJ 60%.
- Przed rozpakowaniem części należy ponownie sprawdzić wymiary otworów w ścianie z informacjami na opakowaniu.
- Przed montażem lub instalacją produktu Domoferm należy sprawdzić, czy nie jest on uszkodzony i niezwłocznie to zgłosić. Późniejsze reklamacje nie będą rozpatrywane!
- Wymianę lub demontaż elementów należy przeprowadzać wyłącznie zgodnie z zaleceniami firmy Domoferm GmbH & Co. KG (np. skrócenie skrzydła drzwi). Prosimy o zwrócenie uwagi na dopuszczalne prace przy drzwiach funkcjonalnych podane w cenniku. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Domoferm GmbH & Co. KG!
- Skrzydło drzwi i ościeżnica muszą być traktowane z najwyższą ostrożnością podczas i po instalacji!
- Podczas montażu, w szczególności podczas umieszczania lub układania części produktu, należy upewnić się, że nie doszło do żadnych uszkodzeń.
- Jeśli przed montażem oprzesz o nie skrzydło drzwi, upewnij się, że drzwi nie przewrócą się. Użyj podkładu antypoślizgowego, aby nie uszkodzić dolnej części skrzydła drzwi.
- Wszelkie prace elektryczne mogą być wykonywane WYŁĄCZNIE przez specjalistów.
- Należy również zapoznać się z instrukcjami obsługi producentów pianki, kleju lub zaprawy, a także producentów akcesoriów i wyposażenia.
- W przypadku bardzo szerokich, bardzo wysokich drzwi lub skrzydeł drzwiowych o zwiększonej masie, przykręcenie i "zaprawienie punktów mocowania" elementu musi być wykonane, nawet jeśli nie są wymagane żadne dodatkowe właściwości produktu, takie jak odporność na włamanie, ochrona przeciwpożarowa itp.

- Skracane lub przetwarzane mogą być wyłącznie drzwi i/lub ościeżnice przeznaczone i zatwierdzone do tego celu. W razie wątpliwości należy skontaktować się ze specjalistycznym sprzedawcą lub producentem. Podczas pracy należy nosić odpowiedni sprzęt ochronny, w szczególności maskę na twarz, okulary ochronne, ochronę ust i dróg oddechowych, rękawice ochronne, ponieważ części mogą się poluzować i latać oraz tworzyć się pył. Prace mogą być wykonywane wyłącznie w odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach i obszarach roboczych.
- Używanie odpowiednich i zatwierdzonych narzędzi, przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa
- Przed rozpoczęciem i wprowadzeniem jakichkolwiek zmian należy sprawdzić, czy produkt może zostać zmieniony lub zmodyfikowany. W tym celu należy skontaktować się ze specjalistycznym sprzedawcą.

**Instrukcje użytkownika drzwi o specjalnych celach ochronnych:**(ochrona przeciwpożarowa, izolacja akustyczna, ochrona przed włamaniem itp.)

- Drzwi powinny być zawsze zamknięte, aby zagwarantować działanie wszystkich funkcji technicznych.
- Skrzydło drzwi należy zawsze ryglować za pomocą rygla (ryglowanie np. kluczem 2-tour) i zatrzasku lub zamka wielopunktowego. W przypadku zamknięcia tylko na zatrzask (bez blokady) nie można spełnić wymagań dotyczących odporności na włamanie.
- W celu zachowania właściwości użytkowych zgodnie z oznaczeniem, nie są dozwolone żadne zmiany w elemencie drzwi, takie jak:- Przeróbka przyłgi drzwiowej- Doposażenie w uszczelki obniżające- Zmiany w dostarczonej konstrukcji (wiercenie, wkręcanie, skracanie, ...) (dozwolone jest mocowanie znaków lub haczyków za pomocą taśmy samoprzylepnej)- Stosowanie okuć, elementów montażowych i innych akcesoriów nieobjętych zakresem dostawy (z wyjątkiem siłowników)- Wymiana lub odnowienie istniejącego oszklenia
- Drzwi mogą spełniać swoją funkcję zamykania pomieszczenia tylko wtedy, gdy ich funkcjonalność jest zawsze zagwarantowana. Aby to zapewnić, należy przestrzegać instrukcji montażu, obsługi i konserwacji Domoferm (zob. [www.domoferm.at](http://www.domoferm.at)).

#### **Ogólne instrukcje użytkownika:**

- Należy zwracać uwagę na wilgotność w pomieszczeniach, zwłaszcza w fazie budowy. Regularnie wietrzyć!
  - Przeciągi i silne wiatry mogą wprawić skrzydło drzwi w ruch. Może to prowadzić do uszkodzenia mienia i obrażeń ciała. Należy o tym pamiętać podczas wentylacji!
  - Podczas otwierania i zamykania skrzydła drzwi należy ostrożnie prowadzić ręką skrzydło drzwi po okuciu.
  - Nie trzaskaj skrzydłem drzwi bez kontroli ani nie pozostawiaj go niezabezpieczonego w sytuacji możliwego przeciągu, → może wystąpić głośnie uderzenie.
  - Podczas zamykania skrzydła drzwi należy uważać na palce, aby nie doszło do zakleszczenia między skrzydłem drzwi a ościeżnicą. Dzieci i osoby, które nie są w stanie ocenić zagrożenia, należy trzymać z dala od miejsca zagrożenia. Zwłaszcza w przypadku drzwi i bram przesuwanych należy zwrócić uwagę **na możliwość zaciśnięcia** ze wszystkich stron!
- Jeśli drzwi są często używane przez dzieci (np. w przedszkolach), zalecamy stosowanie urządzeń zabezpieczających przed przytrzaśnięciem palców (żaluzja zaciskająca palce, ...).
  - Unikaj zamykania drzwi, jeśli w obszarze mocowania drzwi znajdują się przedmioty, aby uniknąć uszkodzenia.
  - Stal można wyginać i ciąć - dlatego zawsze należy pamiętać, że dotknięcie drzwi i ościeżnicy może spowodować zranienie ostrymi krawędziami.
  - Nie demontować skrzydła drzwi z ościeżnicy lub poszczególnych elementów →ze względu na ryzyko obrażeń!
- Stosowanie dodatkowych obciążeń na skrzydle drzwi jest surowo zabronione. Zabronione jest również wieszanie się na skrzydle drzwi.
- Jeśli dojdzie do uszkodzenia w obszarze zawiasów drzwi lub innych systemów wspierających i przytrzymujących, należy natychmiast zorganizować naprawę i przerwać obsługę drzwi.
- (może to doprowadzić do wypadnięcia skrzydła drzwi, upadku, → ryzyko obrażeń!)
- Zamocowanie nieprawidłowo włożonych materiałów (np. klinów) może prowadzić do uszkodzenia skrzydła drzwi, okuć i ościeżnicy.
- Należy przestrzegać zaleceń dotyczących stosowania i umiejscowienia odbojnika w cenniku Domoferm GmbH & Co. KG!
- Nieprawidłowa **regulacja lub ustawienie** ograniczeń otwarcia (np. ograniczników drzwi, samozamykaczy itp.) **może prowadzić do uszkodzenia elementu drzwi**. Używać wyłącznie ograniczników otwarcia z funkcją tłumienia otwarcia.
- Możliwość doposażenia w samozamykacz należy wyjaśnić z Domoferm GmbH & Co. KG.
- Sprawdzić dopasowanie części i ich zużycie. W razie potrzeby dokręcić śruby mocujące. Wszystkie elementy drzwi należy uruchamiać co najmniej raz w miesiącu, aby zapobiec wewnętrznej korozji i sztywności. Ponadto złącza muszą być konserwowane lub smarowane. Należy wziąć pod uwagę instrukcje montażu, obsługi i konserwacji Domoferm (zob. [www.domoferm.at](http://www.domoferm.at)).



- W przypadku wystąpienia usterek w zainstalowanych akcesoriach elektronicznych/elektrycznych, okablowaniu lub punktach połączeń, należy je starannie usunąć zgodnie z dostarczonymi instrukcjami lub naprawić przez specjalistę w przypadku niewiedzy i/lub w związku z napięciami powyżej 12 woltów
- Upewnij się, że elementy nie są częściowo zaciemnione przez światło słoneczne. Intensywne ciepło może doprowadzić do wypaczenia skrzydła drzwi!
- Wzrost temperatury (częściowe napromieniowanie) lub zwiększone naprężenia termiczne mogą prowadzić do spontanicznego pęknięcia szkła. Zewnętrzne źródła ciepła (grzejniki, oświetlenie) i promieniowanie słoneczne sprzyjają akumulacji ciepła.
- Zanieczyszczenie dymem, spalinami przemysłowymi i pyłem może uszkodzić powierzchnie w połączeniu z wodą deszczową lub kondensacją.
- Domoferm GmbH & Co. KG nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody następcze spowodowane zastosowaniem taśm samoprzylepnych na wykończonych powierzchniach.
- W przypadku zabrudzenia elementów należy je natychmiast usunąć za pomocą łagodnych środków bez pozostawiania śladów.  
Zasadniczo zalecamy wycieranie kurzu wilgotną ściereczką lub gąbką. Używaj łagodnej wody z mydłem lub zwykłej wody. Unikaj środków ściernych, domowych środków czyszczących i środków do czyszczenia szkła z agresywnymi składnikami, takimi jak amoniak i alkohol.
- Prace naprawcze na powierzchniach stalowych nie powinny być przeprowadzane w pomieszczeniach zamkniętych i tylko przez doświadczonych osoby ze względu na możliwe powstawanie pyłu. Zaleca się noszenie masek przeciwpyłowych i rękawic ochronnych.

**Należy również zapoznać się z instrukcjami instalacji, obsługi i konserwacji produktów Domoferm (zob [www.domoferm.at](http://www.domoferm.at)).**